

BOSE®



BOSE® AE2i AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서
用戶指南 | 使用者指南 |
オーナーズガイド | دليل المالك

安全上のご注意(安全上の留意事項)

オーナーズガイドの指示に注意して、慎重に従ってください。お買い上げいただいたヘッドホンを正しくセットアップし、その優れた性能をお楽しみいただくのに役立ちます。また、必要な時にすぐに本ガイドをご覧になれるよう、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

注意

- 大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間に渡るヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
- 車を運転している時や、外部音が聞こえないと危険である場所においては、ヘッドホンを使用しないでください。
- ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚起のための音声が、普段と異なった感じで聞こえる場合があります。必要な時にそれらの音声を認識できるように、どのような違いが起こるかをご確認ください。
- ヘッドホンを落としたり、上に座ったり、水に浸したりしないでください。

警告：ヘッドセットを飛行機の座席ジャックに接続する際に、携帯電話用アダプターを使用しないでください。使用すると、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生するおそれがあります。熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。


保証


保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。


注意：シリアル番号は右のイヤークップの内側に記載されています。


安全上の留意項目

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示を無視して、謝った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** この表示を無視して、謝った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

 △記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

 ○記号は禁止の行為であることを告げるものです(左図の場合は分解禁止を意味します)。

 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告



小さな部品は幼児の手の届かないところに置く

誤飲や窒息などの危険がありますので、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。



危険な場所では使用しない

歩行中であっても、駅のホームや車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険である場所での使用はお止めください。事故の原因となります。

注意



装身具と併用しない

イヤリング、ピアスなどの耳に付ける装身具とヘッドホンを併用すると、けがの原因となることがあります。また、ヘッドホンの性能が損なわれたり、ヘッドホンを傷付けたりすることがあります。



ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない

ほこり、油煙、湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所、直接ライトが当たる場所、高温になる車の中などには置かないでください。故障の原因となります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。


はじめに

アップル社製品専用 Bose® AE2i オーディオヘッドホンのお買い上げありがとうございます。このヘッドホンは、アップル社製オーディオ機器を直接的に、また容易に操作することができます。独自の最新テクノロジーにより、更に進化したオーディオパフォーマンスを実現しました。また、新開発のイヤークッションにより、快適な装着感を提供いたします。

対象製品：

iPod nano (第 4 世代以降)、iPod classic (120GB、160GB のみ)、iPod touch (第 2 世代以降)、iPhone 3GS、iPhone 4、iPad、MacBook および MacBook Pro (2009 年以降のモデル) では、リモコンとマイクをどちらも使用できます。iPod shuffle (第 3 世代以降) では、リモコンのみを使用できます。iPod のすべてのモデルでオーディオをお楽しみいただけます。

各部の名称



ヘッドホンを装着する

ヘッドホンのイヤークップに記されている L (左) と R (右) を確認して装着してください。ヘッドバンドを調節して、頭の頂点に乗せて、イヤークッションが耳に快適にフィットするようにしてください。

アップル社製品へ接続する


2.5 mm プラグ (小さい方) が左のイヤークップに確実に接続されていることを確認します。ケーブルの反対側のプラグを、アップル社製品のオーディオ出力ジャックに確実に接続します。

アップル社製品でヘッドホンを使用する

Bose® AE2i ヘッドホンには、アップル社製品を簡単に操作できる、マイク内蔵型インラインリモコンが装備されています。音量調節、トラック選択、音声アプリケーションなどの操作や、通話と音楽の切り替えが、簡単に行えます。

注意：一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

ヘッドホンの操作部



基本機能

音量を上げる	[+] ボタンを押してください。
音量を下げる	[-] ボタンを押してください。

通話に関する機能

通話に応答する	かかってきた電話に応答する場合は、中央ボタンを押してください。
通話を終了する	電話を切るには、もう一度中央ボタンを押してください。
かかってきた電話を切る	中央ボタンを 2 秒間押し続けてから放してください。
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中にキャッチホンに応答する場合は、中央ボタンを 1 回押してください。ボタンをもう 1 回押すと、保留していた相手と通話できます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答するには、中央ボタンを 2 秒間押し続けてから放してください。
音声アプリケーションを使用する	中央ボタンを押し続けます。 この機能の互換性と使用方法については、iPhone ユーザーガイドを参照してください。

メディア再生機能

音楽やビデオを再生/一時停止する	中央ボタンを押してください。
次の曲やチャプターに移動する	中央ボタンを続けて 2 回押してください。
早送り	中央ボタンを続けて 2 回押し、2 回目はそのまま押し続けてください。
前の曲やチャプターに移動する	中央ボタンを続けて 3 回押してください。
巻き戻し	中央ボタンを続けて 3 回押し、3 回目はそのまま押し続けてください。

イヤークップを折りたたむ

Bose® AE2i オーディオヘッドホンは、収納、持ち運びに便利のように平らに折りたためるイヤークップを採用しています。回転可能な方向が決まっていますので無理に反対方向へ回して破損させないようにご注意ください。

お手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きをしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、その後、乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、文字が消えたり、外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。


- ヘッドホンの外側のポートに異物が入らないようご注意ください。
- 水分がポートやヘッドホンの内側に入らないようご注意ください。

イヤークッションについて

取り替え用イヤークッションのご注文は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

イヤークッションの取り付け方

イヤークッションのつばの部分差し込むように取り付けます。イヤークッションの縁をイヤークップに合わせて、つばの部分をつまみなどで押し込んでめ込みます。イヤークップの縁全体に正しくはめ込まれていることを確認します。



故障かな？と思ったら


トラブル	対処方法
音が聞こえない、片側しか聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが両側とも確実に接続されていることを確認してください。 別の音楽再生機器で試してみてください。
低音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> イヤークッションが両方とも固定されていることを確認してください。
イヤークッションが型崩れしている	<ul style="list-style-type: none"> イヤークッションの高密度フォームは耳から外して数分たつと元の形に戻ります。
マイクから音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンのプラグがヘッドホンジャックにしっかり接続されていることを確認してください。 マイクの前に障害物がないこと、覆われていないことを確認してください。マイクは中央ボタンの裏にあります。
中央ボタンを押しても電話が反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンのプラグがヘッドホンジャックにしっかり接続されていることを確認してください。 2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてみてください。
アップル社製品がリモコン操作に反応しない	<ul style="list-style-type: none"> 一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

対処方法を試してみても問題が解決しない場合は、ボーズ株式会社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター


お客様専用ナビダイヤル  0570-080-023

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター

お客様専用ナビダイヤル  0570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

©2011 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch、および MacBook は Apple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

Made for



iPod



iPhone



iPad

「Made for iPod」、「Made for iPhone」、および「Made for iPad」のロゴは、それぞれのアクセサリが iPod、iPhone、または iPad への接続専用に設計され、アップル社のパフォーマンス規格に適合していると証明されていることを意味します。アップル社ではこの装置の操作、または装置の安全性と規制基準への準拠について責任を負いません。iPod、iPhone、または iPad でこのアクセサリを使用すると、無線通信の性能に影響する場合があります。

Bose Corporation

Australia

Phone: 1 800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/België

Phone: 012 390800
Fax: 012 390840
www.Bosebelguim.be

Canada

Phone: 800-905-2177
www.Bose.ca

China

Phone: 86-400-880-2266
Fax: 86-21-6510-5380
www.Bose.cn

Danmark

Phone: 04343-7777
Fax: 04343-7818

Deutschland

Phone: +49-5921-724142
Fax: +49-5921-724251
www.Bose.de

France

Phone: 01-30616363
Fax: 01-30616382
www.Bosefrance.fr

India

Phone: 1 800 11 2673
Fax: 91 11 2690-7700
www.Boseindia.com

Ireland

Phone: (042) 9671500
Fax: (042) 9671501
www.Bose.ie

Italia

Phone: 06 60 292 292
Fax: 06 60 292 119
www.Bose.it

Japan

Phone: 0570-080-021
Fax: 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico

Phone: 001-866-693-2673
Email: mexico_serviciotecnico@bose.com
www.Bose.com.mx

Nederland

Phone: 0299-390111
Fax: 0299-390109
www.Bose.nl

New Zealand

Phone: 0800 501 511

Norge

Phone: 62 82 15 60
Fax: 62 82 15 69

Österreich

Phone: 01-60404340
Fax: 01-604043423

Schweiz

Phone: 061-9757733
Fax: 061-9757744

Sverige

Phone: 031-878850
Fax: 031-274891

United Kingdom

Phone: 0870 7414500
Fax: 0870 7414545
www.Bose.co.uk

United States

Phone: 888-757-9943
owners.Bose.com

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com

Made for



iPod



iPhone



iPad



346022-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM346022 Rev.02